



DON'T STOP. DRIVE.

ARRANCADOR / POWERBANK / LUZ DE EMERGENCIA



UN SOLO PRODUCTO, MUCHAS FUNCIONES:
¡DESCUBRE TODAS!

⚡ ARRANCADOR

POTENTE BOOSTER DE EMERGENCIA

- Para arrancar rápidamente coches, motos, furgonetas y otros vehículos cuando sea necesario
- Tensión de arranque 12V
- Capacidad de arranque de hasta 1500A
- Cables de arranque incluidos



🔌 POWERBANK

FUENTE DE ENERGÍA PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS*

- Charge rapide
- Power Delivery
- Charge sans fil
- 12V

💡 LUZ DE EMERGENCIA

CON LED DE ALTA INTENSIDAD*

- Luz fija
- Intermitente
- SOS
- Luz estroboscópica



COMPACTO

PEQUEÑO, DE BOLSILLO Y LIGERO

Perfecto para guardar en la guantera de tu coche o en el bolsillo.

* Consulta las especificaciones de cada modelo.



Drive 1750 XC
829574

Drive 1500
829569

Drive 1250
829568

Drive Mini
829564



MAX

1500 A
12000 mAh

1500 A
12000 mAh

1250 A
9000 mAh

1000 A
6500 mAh



POWER
BANK

USB
QUICK CHARGE
(5V/9V/12V - 18W)

USB
QUICK CHARGE
(5V/9V/12V - 18W)

USB
QUICK CHARGE
(5V/9V/12V - 18W)

USB
QUICK CHARGE
(5V/9V/12V - 18W)

USB C
POWER DELIVERY
(5V/9V/12V/15V/20V
MAX 60W)

USB C
(5V - 2A)

WIRELESS
CHARGE
(10W)



LUCES

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

1 LED
(3 MODES)



ALIMENTACIÓN

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V



ACCESORIOS
INCLUIDOS



¿Tu vehículo te ha dejado varado?
¡EMPIEZA DE NUEVO CON DRIVE!



3 SIMPLES PASOS PARA REINICIAR TU COCHE DE FORMA SEGURA



1 Asegúrese de que el vehículo esté apagado.



2 Conecte las pinzas de arranque a su Drive.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las pinzas negra y roja no entren en contacto entre sí.



3 Localiza la batería y conecta primero la **pinza roja (+)** al terminal positivo, luego la pinza negra (-) al cuadro o al terminal negativo de la batería.

ENCIENDE EL AUTO

⚠ ADVERTENCIA: no exceda los 3 segundos.



Espera al menos 15 segundos antes de volver a intentarlo.



Arranque el motor durante un máximo de 3 segundos. Si aún así no funciona, espera al menos 2 minutos antes del tercer intento.

Después de arrancar el motor, primero desconecte la pinza negativa y luego la positiva. Guarde el Drive en su estuche sin las abrazaderas de arranque colocadas.

¡Recuerda recargar tu Drive para que esté siempre listo en caso de emergencia!