



# *DON'T STOP. DRIVE.*

*DÉMARREUR / BANQUE D'ÉNERGIE / LUMIÈRE D'URGENCE*



**UN SEUL PRODUIT, DE NOMBREUSES FONCTIONS:  
DÉCOUVREZ-LES TOUTES!**

# ⚡ DÉMARREUR

## PUISSANT BOOSTER D'URGENCE

- Pour démarrer rapidement les voitures, motos, camionnettes et autres véhicules si nécessaire
- Tension de démarrage 12 V
- Capacité de démarrage jusqu'à 1500A
- Câbles de démarrage inclus



# 🔌 POWER BANK

## SOURCE D'ALIMENTATION POUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES\*

- Charge rapide
- Power Delivery
- Charge sans fil
- 12V

# 💡 LUMIÈRE D'URGENCE

## AVEC LED HAUTE INTENSITÉ\*

- Lumière fixe
- Clignotant
- SOS
- Stroboscope



# COMPACT

## PETIT, DE POCHE ET LÉGER

Parfait pour ranger dans la boîte à gants de votre voiture ou votre poche.



**Drive 1750 XC**  
829574

**Drive 1500**  
829569

**Drive 1250**  
829568

**Drive Mini**  
829564



MAX

**1500 A**  
12000 mAh

**1500 A**  
12000 mAh

**1250 A**  
9000 mAh

**1000 A**  
6500 mAh

**12V**

**12V**

**12V**

**USB  
QUICK CHARGE**  
(5V/9V/12V - 18W)



POWER  
BANK

**USB C  
POWER DELIVERY**  
(5V/9V/12V/15V/20V  
MAX 60W)

**USB C**  
(5V - 2A)

**WIRELESS  
CHARGE**  
(10W)



LUMIÈRES

**2 LED**  
240 lumen  
(4 MODES)

**2 LED**  
240 lumen  
(4 MODES)

**2 LED**  
240 lumen  
(4 MODES)

**1 LED**  
(3 MODES)



ALIMENTATION

**USB C**  

---

**12V**

**USB C**  

---

**12V**

**USB C**  

---

**12V**

**USB C**  

---

**12V**



ACCESSOIRES  
INCLUS



Votre véhicule vous a laissé bloqué?

**REDÉMARREZ AVEC DRIVE!**



## 3 ÉTAPES SIMPLES POUR REDÉMARRER EN TOUTE SÉCURITÉ



**1** Assurez-vous que le véhicule est éteint.



**2** Connectez les pinces de démarrage à votre Drive.

**⚠ ATTENTION:** Assurez-Vous que les étriers noir et rouge n'entrent pas en contact l'un avec l'autre.



**3** Localisez la batterie et connectez d'abord la **pinces rouge (+)** à la borne positive, puis la pince noire (-) au châssis ou à la borne négative de la batterie.

**DÉMARREZ LA VOITURE**

**⚠ ATTENTION:** ne pas dépasser 3 secondes.



**⌚** Attendez au moins 15 secondes avant de réessayer.

**🚗** Démarrez le moteur pendant 3 secondes maximum. Si cela ne fonctionne toujours pas, attendez au moins 2 minutes avant la troisième tentative.

Après avoir démarré le moteur, débranchez d'abord la pince négative puis la positive. Remettez Drive dans son étui sans que les pinces de démarrage soient connectées.

**N'oubliez pas de recharger votre Drive pour qu'il soit toujours prêt en cas d'urgence!**