



# *DON'T STOP. DRIVE.*

*NOTSTARTER / POWERBANK / NOTLIGHT*



**EIN EINZIGES PRODUKT, VIELE FUNKTIONEN:  
ENTDECKEN SIE ALLE!**

# ⚡ NOTSTARTER

## LEISTUNGSSTARKER NOTVERSTÄRKER

- Zum schnellen Starten von Autos, Motorrädern, Lieferwagen und anderen Fahrzeugen bei Bedarf
- Startspannung 12V
- Anlaufleistung bis 1500A
- Starterkabel im Lieferumfang enthalten



# 🔌 POWERBANK

## STROMQUELLE FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE\*

- Schnelle Ladung
- Energieversorgung
- Kabellose Ladung
- 12V

# 💡 NOTLICHT

## MIT HOCHINTENSITÄTER LED\*

- Festes Licht
- Blinkendes Licht
- SOS
- Blitz



# KOMPAKT

## KLEIN, TASCHENGRÖSSE UND LEICHT

Perfekt für die Aufbewahrung im Handschuhfach Ihres Autos oder Ihre Tasche.



**Drive 1750 XC**  
829574

**Drive 1500**  
829569

**Drive 1250**  
829568

**Drive Mini**  
829564



MAX

1500 A  
12000 mAh

1500 A  
12000 mAh

1250 A  
9000 mAh

1000 A  
6500 mAh



POWER  
BANK

**USB  
QUICK CHARGE**  
(5V/9V/12V - 18W)

**USB  
QUICK CHARGE**  
(5V/9V/12V - 18W)

**USB  
QUICK CHARGE**  
(5V/9V/12V - 18W)

**USB  
QUICK CHARGE**  
(5V/9V/12V - 18W)

**USB C  
POWER DELIVERY**  
(5V/9V/12V/15V/20V  
MAX 60W)

**USB C**  
(5V - 2A)

**WIRELESS  
CHARGE**  
(10W)



LICHT

2 LED  
**240 lumen**  
(4 MODES)

2 LED  
**240 lumen**  
(4 MODES)

2 LED  
**240 lumen**  
(4 MODES)

1 LED  
(3 MODES)



STROMVERSOR-  
GUNG

USB C  
12V

USB C  
12V

USB C  
12V

USB C  
12V



MITGELIEFERTES  
ZUBEHÖR



Hat Ihr Fahrzeug Sie im Stich gelassen?

**STARTEN SIE WIEDER MIT DRIVE!**



**TELWIN**

## 3 EINFACHE SCHRITTE, UM SICHER WIEDER ZU STARTEN



**1** Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.



**2** Verbinden Sie die Starterklemmen mit Ihrem Drive.

**⚠ ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die schwarze und rote Klemme nicht miteinander in Berührung kommen.



**3** Finden Sie die Batterie und schließen Sie zuerst die **rote Klemme (+)** an den Pluspol und dann die schwarze Klemme (-) an den Rahmen oder an den Minuspol der Batterie an.

### DAS AUTO STARTEN

**⚠ ACHTUNG:**  
3 Sekunden nicht überschreiten.



Warten Sie mindestens 15 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.



Starten Sie den Motor für max. 3 Sekunden. Wenn er immer noch nicht funktioniert, warten Sie mindestens 2 Minuten vor dem dritten Versuch.

Nach dem Starten des Motors zuerst die Minusklemme und dann die Plusklemme abklemmen. Drive wieder in den Koffer legen, ohne dass die Anlasserklemmen angebracht sind.

**Denken Sie daran, Ihren Drive aufzuladen, damit er im Notfall immer einsatzbereit ist!**