



- Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6/12V.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada. Elección de 3 tensiones de carga: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (coche). Visualización led del nivel de carga.
- Funciones avanzadas: AGM para la carga y mantenimiento de las baterías AGM; COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; RECOVERY para el restablecimiento de las baterías sulfatadas.
- El grado IP65 asegura la protección ante el polvo, el agua y la humedad. Compacto y ligero, para transportarlo y colocarlo con facilidad.
- Seguridad garantizada por las protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas y cables con argollas.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>807567</b>	TENSION DE CARGA	<b>6 / 12 V</b>	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>70 Ah</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	CORRIENTE CARGA EFFICACE	<b>1 / 4 A</b>	GRADO DE PROTECCION	<b>IP65</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	<b>1 / 4 A</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>17 x 6,5 x 3,5 cm</b>
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	<b>55 W</b>	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	<b>2 Ah</b>	PESO	<b>0,6 kg</b>

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS DE CARGA/ARRA	
802986	CONECTOR DE BATERÍA PARA ARGOLLAS M6
804037	CONECTOR DE BATERÍA PARA ARGOLLAS M8
804038	CONECTOR CON ENCHUFE DE ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS 12V COCHE Y MOTO

## DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y mantenedor de carga electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 6/12V.

Selección de 3 tensiones de carga en Pulse Tronic 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto).

Funciones avanzadas para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas y baterías AGM. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas.

Características:

carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic;

- 3 tensiones de carga;
- Visualización a led del nivel de carga
- Función AGM para la carga y mantenimiento de baterías AGM;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas;
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Incluye cable con pinzas y cables con argollas.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



BROCHURE